

Fiche technique

07/03/2016

LOT-93664811

INTERRUPTEUR - POUSSOIR - TABLE CUISSON



Interrupteur/poussoir, table de cuisson.
Pour: Candy, Hoover, Rosières, etc...