


**1830.4 1830 - Brosses et pinceaux****Description :**

- Pour nettoyage, dépeussierage.
- 1830.1 : Pinceau en soie, extra-doux.
- 1830.3 : Brosse à decaper : nylon à l'exterieur, fils metalliques au centre.
- 1830.4 : Brosse nylon douce.

L [mm]:	230
L1 [mm]:	100
[g]:	30

