

E200407 Testeur de batterie



Description :

- Branchement des pinces sur les cosses de la batterie.
- Réglage du CCA en fonction de la valeur indiquée sur la batterie.
- Mise en charge avec le bouton LOAD et lecture de la valeur directement sur l'écran.
- Led verte (GOOD / BONNE) : valeur > 10.8V.
- Led jaune (WEAK / FAIBLE) : 10.8V > valeur > 9.1V.
- Led rouge (BAD / MAUVAISE) : 9.1V > valeur.

EAN: 3258952004073