

Fiche technique

07/03/2016

LOT-93710531

CHAINE SWITCH ALLUMAGE TABLE CUISSON



Chaine switch allumage,table de cuisson.
Pour:Candy,Hoover,etc..