

DM.30 Centreur d'embrayage universel N°2



Description :

- L'outil centre et maintient le disque et le mécanisme d'embrayage.
- Livré avec 3 pinces expansibles :
 - Pince pour diamètre 18 --> 21 mm.
 - Pince pour diamètre 22 --> 25 mm.
 - Pince pour diamètre 14,5 --> 18 mm.

